

Connexion LED TL

Le raccordement de la DEL fluorescente est la suivante.

Luminaire avec un ou plusieurs tubes fluorescents:

- 1) Coupez l'électricité
- 2) Retirez le vieux tube fluorescent sur
- 3) Retirez le démarreur (le cas échéant)
- 4) Retirer le ballast
- 5) Déplacer la PHASE et le fil NEUTRE d'un côté du luminaire dans la prise / support (TL LED a que d'un côté besoin de puissance).
- 6) Placer le tube conduit dans le luminaire - avec L N entrée à la prise sur le côté d'alimentation
- 7) Allumez l'électricité.

* 1 exception:

Luminaire avec 1x starter tube fluorescent:

Cela peut être une à une, est remplacé par l'intermédiaire du démarreur LED.

Vous pouvez bien sûr il suffit de suivre les étapes ci-dessus. Les deux feuilles de route sont possibles.

- 1) Coupez l'électricité
- 2) Retirez le vieux tube fluorescent sur
- 3) Remplacer l'ancien démarreur par nouveau démarreur inclus LED
- 4) Placer le tube fluorescent à LED
- 5) Coupez l'électricité

Pour plus d'informations, s'il vous plaît voir à nouveau les instructions d'installation suivantes:

Manuel d'installation LED TL

Voir ci-dessous le schéma de câblage

